



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Gerät ist nur für das Toasten von Toastscheiben konzipiert. Der Brötchenaufsatz ist nur zum Aufbacken von Brötchen oder Croissants vorgesehen. Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im privaten, nichtprofessionellen Umfeld vorgesehen. Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantiesprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 220 – 240 V~
Nenningangsleistung: 730 – 870 W
Nennfrequenz: 50/60 Hz
Schutzklasse: I

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Betreiben Sie den Toaster ohne Brotscheiben drei- bis viermal auf der höchsten Röststufe, um evtl. vorhandene Produktionsrückstände zu entfernen. Beim ersten Gebrauch kann ein leichter Geruch entstehen, der sich nach kurzer Zeit verliert. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.

GEBRAUCH DES TOASTERS

TOASTEN

1. Legen Sie eine oder zwei Scheiben Brot in die Brotschlitze ein.
2. Stellen Sie die gewünschte Röststufe 1-6 mit dem Drehregler ein.
3. Drücken Sie den Bedienhebel nach unten, um den Toastvorgang zu starten.
4. Wenn der Toast fertig ist, springt der Bedienhebel zurück auf die Startposition und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

HINWEIS

- Mit der niedrigsten Stufe wird die leichteste, mit der höchsten Stufe die stärkste Röstung erzielt. Generell ergibt eine Einstellung auf Stufe 3-4 eine goldbraune Röstung des Toasts.
- Wir empfehlen, eine niedrigere Röststufe zu wählen, wenn Sie nur eine Toastscheibe toasten.
- Die Röstung ist abhängig von der Brotart. Wir empfehlen daher mehrere Versuche durchzuführen.

TIEFGEFRORENES BROT AUFTAUEN

1. Befolgen Sie die Schritte 1-3 des Abschnitts TOASTEN.
2. Drücken Sie zusätzlich auf die Taste DEFROST (Auftauen). Der Betriebsindikator leuchtet auf.



Vor Gebrauch Netzstecker des Toasters einstecken.



Brotscheiben einlegen und Röststufe einstellen.



Sie können den Toastvorgang jederzeit manuell beenden.



Getoastete Toastscheiben aufwärmen.



Überprüfen Sie, ob die Krümelschublade eingerastet ist.



Bedienhebel nach unten drücken. Betriebsindikator leuchtet auf.



Tiefgefrorene Toastscheiben auftauen.



Integrierten Brötchenaufsatz aufstellen

ENTSORGUNG

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

KUNDENDIENST

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an:
info@tecto.co.nl

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: **www.tecto.co.nl**

Coronet-Burex Monobloc B.V.
Eurode-Park 1-22
6461 KB Kerkrade
Niederlande

T1501
12635504
12635603
12635504 / 12635603_V1.2_07.15



BEDIENUNGSANLEITUNG

TOASTER

T1501

Max. 870 Watt

Integrierter Brötchenaufsatz

6 einstellbare Bräunungsstufen



TECTRO

Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Gerät entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Gerät an andere Benutzer weitergeben.

PRODUKTÜBERSICHT

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Integrierter Brötchenaufsatz | 7 Drehregler (Einstellen der Röststufe 1-6) |
| 2 Brotschlitz | 8 Taste CANCEL (Abbrechen) mit Betriebsindikator |
| 3 Schalter für Brötchenaufsatz | 9 Taste DEFROST (Auftauen) mit Betriebsindikator |
| 4 Krümelschublade | 10 Taste REHEAT (Aufwärmen) mit Betriebsindikator |
| 5 Kabelaufnahme | 11 Bedienhebel |
| 6 Netzkabel mit Netzstecker | |



GETOASTETES BROT AUFWÄRMEN

1. Befolgen Sie die Schritte 1-3 des Abschnitts TOASTEN.
2. Drücken Sie zusätzlich auf die Taste REHEAT (Aufwärmen). Der Betriebsindikator leuchtet auf.

Hinweis

- Entnehmen Sie heiße Toastscheiben nach dem Toasten vorsichtig aus dem Gerät, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Wenn eine Toastscheibe im Toaster klemmt:

1. Netzstecker ziehen und Gerät vollständig abkühlen lassen.
2. Entfernen Sie erst dann die eingeklemmte Toastscheibe aus dem Gerät.
3. Verwenden Sie hierfür keine Teile aus Metall und vermeiden Sie jede Berührung mit den inneren Metallteilen des Geräts.

BRÖTCHENAUFSAZ

1. Drehen Sie den Schalter für den Brötchenaufsatz, bis er einrastet.
2. Legen Sie die Brötchen auf den Brötchenaufsatz.
3. Wählen Sie mit dem Regler eine mittlere Röststufe und drücken den Bedienhebel nach unten. Wenden Sie die Brötchen ab und zu.

ACHTUNG

- Verwenden Sie nur den integrierten Brötchenaufsatz.
- Legen Sie die Brötchen niemals direkt auf Brotschlitz, um Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden

REINIGUNG UND PFLEGE

1. Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
2. Den Toaster mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem trockenen Tuch trockenreiben.
3. Entnehmen Sie die Krümelschublade regelmäßig aus dem Gerät und entfernen Sie die Krümel. Wischen Sie die Krümelschublade bei starker Verschmutzung mit einem feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, die Krümelschublade wieder richtig in das Gerät zu schieben.
4. Zur Aufbewahrung, wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelaufnahme an der Unterseite des Toasters. Bewahren Sie den Toaster an einem trockenen, kühlen und vor Feuchtigkeit geschützten Ort auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – bitte aufmerksam durchlesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren.

- **Verbrennungsgefahr!** Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberflächen sehr hoch sein. Halten Sie das Gerät daher nur an den Handgriffen.
- Brot kann brennen. Verwenden Sie das Gerät deshalb nie in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien wie Gardinen. Achten Sie bitte darauf, dass immer ein ausreichender Sicherheitsabstand zu entzündlichen Materialien eingehalten wird.
- Betreiben Sie das Gerät nie über eine Zeitschaltuhr oder andere Fernschalteneinrichtungen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierten Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Dieses Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen,
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen,
 - in Frühstückspensionen,
 - in landwirtschaftlichen Anwesen.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch. Beachten Sie das Kapitel Reinigung und Pflege.
- **Verbrennungsgefahr!** Verwenden Sie nur typisches Toastbrot. Bei zu kleinen Toastbroten besteht Verbrennungsgefahr durch das Berühren der heißen Teile beim Herausnehmen des gerösteten Brotes.
- Entnehmen Sie die Krümelschublade regelmäßig aus dem Gerät und entfernen Sie die Krümel. Achten Sie darauf, die Krümelschublade wieder richtig in das Gerät zu schieben.

- Tauchen Sie elektrische Teile des Gerätes während des Reinigens oder des Betriebes nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
- Reparieren Sie das Gerät auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Gerät fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Sicherstellen, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Nur der Netzstecker kann das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Aus Sicherheitsgründen ist dieses Klasse-1-Gerät mit einem geerdeten Stecker ausgerüstet. Das Gerät immer an eine geerdete Steckdose anschließen.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Das Netzkabel, das Gerät und Verlängerungskabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Ein beschädigtes Gerät nicht betreiben. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Das Netzkabel oder ein verwendetes Verlängerungskabel so führen, dass man nicht daran ziehen oder darüber stolpern kann. Darauf achten, dass das Netzkabel nicht in leicht erreichbaren Bereichen herunterhängt.
- Das Gerät niemals am Netzkabel hängend tragen oder ziehen. Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen. Das Kabel nicht festklemmen oder knicken.
- Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. • Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit nassen Händen herausziehen.

- Bei Fehlfunktionen während der Verwendung, vor dem Reinigen oder Transport und nach Verwendung den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät oder Netzkabel niemals auf offenem Feuer platzieren.
- Während des Betriebes und einige Zeit danach das Gehäuse nicht berühren. Es erhitzt sich stark. Nur am Griff anheben.
- Das in Betrieb befindliche oder angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern verwenden.
- **Verbrennungsgefahr!** Berühren Sie keine heißen Oberflächen des Gerätes. Fassen Sie immer am Handgriff an.
- **Achtung!** Entfernen Sie Toastscheiben niemals während das Gerät in Betrieb ist.
- Entnehmen Sie die heißen Toastscheiben nach dem Toasten vorsichtig aus dem Gerät, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Decken Sie das Gerät im Betrieb niemals ab.
- Brandgefahr! Legen Sie keine zu großen Brotscheiben, keine Metallfolien oder Werkzeuge aus Metall in den Toaster ein.
- Decken Sie den Toaster im Betrieb niemals ab - er könnte sich überhitzen und Feuer fangen.
- Toasten Sie niemals Brot mit Belag oder Füllung, um zu vermeiden, dass die Füllung in den Toaster tropft und sich entzündet.
- Wickeln Sie die Brötchen niemals ein, wenn Sie sie auf dem Brötchenaufsatz erwärmen. Plastikfolie schmilzt und kann sich entzünden. Alufolie reflektiert die Hitze und führt dadurch zu einer Beschädigung des Toasters.
- Wenn der Toaster beginnt Rauch zu entwickeln, stoppen Sie das Gerät und ziehen Sie den Netzstecker.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche.
- Betreiben Sie den Toaster niemals ohne die Krümelschublade.